


Alarmkaskade - der mehrstufige Alarmplan



Weitere Stufen möglich.

Normalbetrieb

Alarmstufe 1

1. Störungsmeldung
SMS an Monteur A

Alarmstufe 2

1. SMS an Monteur B
2. Email an Betreiber
3. Fax an Servicecenter
4. Email an das Archiv

Alarmstufe 3

1. Express-Email an Leitstelle
2. Fax für das Archiv
3. Fax an Betreiber
4. Einschalten der Rundumleuchte

